

Hinweise zur Reinigung und Desinfektion Ihrer NEC Geräte

Die regelmäßige Reinigung Ihres Geräts sorgt dafür, dass die Bildqualität nicht durch Staub und Fingerabdrücke beeinträchtigt wird. Gehen Sie dabei wie unten beschrieben vor, damit die Oberflächen Ihrer Geräte keinen Schaden nehmen. Gerade im aktuellen Covid 19-Kontext sollten Oberflächen zusätzlich desinfiziert werden, um Übertragungsrisiken zu minimieren. Beachten Sie dazu unsere Empfehlungen.

Die folgenden Hinweise gelten für alle Produkte von NEC Display Solutions, darunter **Desktopmonitore**, **Projektoren und Large Format Displays** (interaktiv und nicht interaktiv) sowie Fernbedienungen.

1



Verwenden Sie für die Reinigung und Desinfektion Einmalhandschuhe und vermeiden Sie Augen- und Hautkontakt.

2



Schalten Sie das Gerät ab und trennen Sie angeschlossene Geräte.

3



Unterbrechen Sie die Stromversorgung und entfernen Sie eingelegte Batterien (z. B. in Fernbedienungen).

4



Sprühen Sie keine Flüssigkeiten direkt auf das Gerät, da dadurch elektronische Komponenten beschädigt werden könnten.

5



Geben Sie die Reinigungsflüssigkeit stattdessen auf ein fusselfreies Tuch (z. B. aus Mikrofaser). Das Tuch darf nicht tropfnass sein, sondern sollte nur angefeuchtet werden. Die Verwendung anderer Materialien könnte Schäden am Gerät verursachen. Verwenden Sie insbesondere keine Papiertücher.

6



Für die Entfernung von Staub und Fingerabdrücken ist ein mit Wasser angefeuchtetes Mikrofasertuch ausreichend. Um die Oberfläche zu desinfizieren, verwenden Sie ein Gemisch aus Isopropylalkohol (70 %) und Wasser (30 %). Ein höherer Alkoholanteil

erhöht nicht unbedingt die Wirksamkeit.

7



Wischen Sie sanft über die Oberfläche. Achten Sie bei der Reinigung von Displays oder Touchscreen-Panels darauf, nur in eine Richtung zu wischen.

റ്റ



Lassen Sie die Oberfläche anschließend vollständig trocknen, bevor Sie das Gerät wieder anschalten.

9



Falls Sie das Gerät desinfiziert haben, reinigen Sie Glasoberflächen anschließend nochmals mit einem Displayreiniger und einem sauberen, trockenen Mikrofasertuch. Verwenden Sie keine ammoniakhaltigen Glasreiniger.

10



Entsorgen Sie anschließend die Einmalhandschuhe oder waschen Sie Ihre Hände sofort mit Wasser und

Verwenden Sie keine Reiniger, die eine der folgenden chemischen Substanzen enthalten:

- Reiniger auf Chlorbasis (z. B. Bleiche)
- Peroxide (z. B. Wasserstoffperoxid)
- Chemikalien wie Aceton, Farbverdünnung, Benzol, Methylenchlorid oder Toluol
- jegliche Glasreiniger mit Ammoniak
- Ethylalkohol, Ethylacetat

Auch bei Einhaltung dieser Reinigungsempfehlungen kann es im Lauf der Zeit zu Veränderungen an bestimmten Oberflächeneffekten kommen. Reinigen Sie besonders lackierte oder glänzende Oberflächen sehr vorsichtig und testen Sie zunächst einen kleinen Bereich.

Auf der Website des RKI finden Sie weitere Hinweise zur Reinigung und Desinfektion von Oberflächen: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Reinigung_Desinfektion.html